

DESCRIPTION PRODUIT

Coala Organza est un tissu polyester semi-transparent auto-adhésif de 95g/m² destiné à recouvrir les fenêtres et autres surfaces lisses. Coala Organza est disponible en blanc ou en noir. Tout en réduisant la lumière du soleil et la température dans la pièce, il permet de préserver l'intimité à l'intérieur sans bloquer la vue sur l'extérieur. Coala Organza est facile à installer et peut être découpé dans n'importe quelle forme, que ce soit à la main ou à l'aide d'un cutter à commande numérique. Compatible avec plusieurs technologies d'impression numérique, il s'adapte à tous les styles et à toutes les conceptions.

COMPATIBILITÉ AVEC L'IMPRIMANTE ET L'ENCRE



CARACTÉRISTIQUES

- Matériau de la face
 - Polyester tissé
 - Semi-transparent
 - Couleurs disponibles : Blanc, Noir
 - Substance : 95g/m²
 - Épaisseur : 245μ
 - Adhésif : acrylique transparent enlevable aqueux
 - liner : Polyester 100μ
 - Epaisseur totale : 350μ
- Adhésif : acrylique transparent enlevable aqueux
- liner : Polyester 100μ
- Epaisseur totale : 350μ

STOCKAGE

- En cas de stockage ou de transport à basse ou haute température, il est recommandé de laisser le matériau s'acclimater aux conditions ambiantes avant de procéder à l'impression ou au montage du produit.
- Doit être conservé dans un endroit frais et sombre, dans son emballage d'origine, afin d'éviter les marques de pression. La température recommandée est de 15 - 25 degrés Celsius, humidité relative entre 35% et 55%. Veillez à ce que le matériau non utilisé reste bien enroulé sur son noyau d'origine afin d'éviter la formation de tunnels. Fixez le produit sur son noyau à l'aide d'une bande de papier et de ruban adhésif.

POIDS

95
g/m²

ÉPAISSEUR

245
μ

APPLICATIONS

- Utilisation à l'intérieur
- Décoration des fenêtres

BÉNÉFICES

- Résistant aux UV
- Réduit la chaleur intérieure
- Plus de respect de la vie privée
- Imprimable
- Facile à installer
- Sans PVC
- Classement au feu : certifié Euroclasse B-s1-d0



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.

DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

- 1 an de stockage à une température de +15 à +25°C et une humidité relative comprise entre 35% et 55%.



MONTAGE

Coala Organza peut être monté sur des surfaces lisses et plates telles que le verre, l'acier inoxydable poli et les surfaces laquées. Avant de monter Coala Organza, la surface doit être soigneusement nettoyée avec un mélange d'eau et d'ammoniaque ou d'alcool, puis séchée à l'aide d'un chiffon non pelucheux.

La surface de montage doit être sèche et avoir une température d'au moins 10 degrés Celsius pour garantir une bonne adhérence.

Mesurez la taille de la surface à couvrir et coupez le matériau à une taille supérieure d'environ 10 cm.

Détachez les 10 à 15 premiers centimètres de la liner du tissu, en veillant à ne pas déformer ou étirer le tissu.

Appliquez le tissu de haut en bas en décollant lentement la pellicule de protection. Exercer une pression ferme et constante à l'aide d'une raclette ou d'un rouleau en caoutchouc pour faire adhérer le produit à la surface du verre.

Couper l'excédent de matériau à l'aide d'une règle et d'un couteau bien aiguisé, en veillant à ne pas endommager les joints en caoutchouc.

Les grandes surfaces peuvent être recouvertes de Coala Organza. Le meilleur résultat, avec une couture pratiquement invisible, peut être obtenu en appliquant d'abord les panneaux sur la fenêtre avec un chevauchement et en coupant le chevauchement à l'aide d'un couteau bien aiguisé.

Veillez à ne pas endommager la fenêtre. Vous pouvez éviter cela en appliquant d'abord une bande de Coala Organza sous la couture comme troisième couche. Après la coupe, enlevez l'excédent de tissu.

CONDITIONS HUMIDES

Il n'est pas recommandé d'utiliser le produit dans des conditions humides ou avec un risque élevé de condensation, car il pourrait perdre ses propriétés adhésives. Coala Organza est doté d'un adhésif repositionnable, ce qui signifie qu'il peut être repositionné pendant le montage. Une fois monté, ne retirez pas le produit. L'adhésif perdra de sa force et il ne sera peut-être pas possible de le réappliquer les produits.

STRESS THERMIQUE

Dans des conditions normales, Coala Organza ne provoque pas de tensions dans les fenêtres, mais des tensions thermiques peuvent se produire dans les fenêtres lorsque Coala Organza est imprimé avec des couleurs sombres et/ou avec une exposition irrégulière à la lumière directe du soleil. Les graphiques imprimés très sombres et la version noire de Coala Organza ne sont pas recommandés pour les fenêtres HR++(+). Une installation défectueuse, un chauffage ponctuel ou une exposition irrégulière à la lumière du soleil peuvent provoquer des fissures.

NETTOYAGE

La poussière peut être enlevée à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou d'un aspirateur muni d'une brosse, en veillant à ce que la brosse soit propre.

- Si les particules de poussière ne s'enlèvent pas facilement, il est possible d'utiliser un rouleau adhésif ou un produit anti-peluches comme ceux utilisés pour les vêtements.
- Les taches légères telles que la boue peuvent être enlevées avec de l'eau et un chiffon en microfibres.
- Les taches plus importantes peuvent souvent être éliminées à l'aide d'une solution de nettoyage aqueux ou sans solvant. En raison de la grande variété de produits, il est recommandé de tester le produit sur une petite surface.
- Ne pas nettoyer Coala Organza avec une éponge mouillée, de la vapeur ou un jet d'eau, car il pourrait perdre ses propriétés adhésives.
- Ne pas retirer le produit et/ou le laver, l'adhésif perdrait sa force et ne pourrait pas être réappliqué.
- Si une fenêtre est partiellement recouverte de Coala Organza, nettoyez la partie qui n'est pas recouverte de Coala Organza avec un chiffon en microfibres et une solution de nettoyage pour vitres telle que Glassex. Veillez à ne pas utiliser une quantité excessive de solution de nettoyage, car elle pourrait laisser des taches sur le tissu.

ENLEVEMENT

Le Coala Organza s'enlève facilement en soulevant un coin et en tirant le tissu vers l'arrière. Après avoir été retiré, le tissu ne peut plus être utilisé à cette fin. Une certaine quantité d'adhésif peut rester après le retrait. Elle peut être facilement enlevée.